

KEW rögzítőhabarcs VM 150

A KEW rögzítőhabarcs megbízható rendszer nehéz, illetve feszítésmentes rögzítésekhez tömör és üreges falazatokba.

Használata két módon lehetséges: szitahüvellyel, vagy anélkül (lásd rajz).

1. Szitahüvellyel:

- fúrjunk megfelelő lyukat,
- helyezzük be a szitahüvelyt,
- nyomjuk bele a rögzítőhabarcsot,
- illesszük be a rögzítőelemet (konzolt),
- erősítsük rá a rögzítendő tárgyat,
- KÉSZ!

2. Szitahüvely nélkül:

- fúrjunk megfelelő lyukat,
- tisztítsuk ki,
- nyomjuk bele a rögzítőhabarcsot,
- illesszük be a rögzítőelemet (konzolt),
- erősítsük rá a rögzítendő tárgyat,
- KÉSZ!

Reakcióidők:

Nyitott idő (perc)	Hőmérséklet °C	Kikeményedés (perc)
2	40	15
3	30	25
4	20	45
12	5	90
25	0	180
45	-5	360

Biztonsági előírások:

S2: Gyermek kezebe ne kerüljön.

S3: Hűvös helyen tartandó.

S26: Szembe kerülés esetén azonnal alaposan mossuk ki és mutassuk meg orvosnak.

S37/38: Munkavégzés közben viseljünk védőkesztyűt, védőszemüveget/arcvédőt.

R10: Gyúlékony.

R36/37/38: Izgatja a szemet, a légzőszerveket és a bőrt.

R43: Bőrre kerülés esetén allergiaveszély lehetséges.

Fontos:

Száraz helyen +5°C és +20°C között raktározzuk, közvetlen napsugárzástól óvjuk, a flakon hőmérséklete felhasználáskor min. +5°C legyen. A szerelési útmutatót tartsuk be. Sztirolt tartalmaz.

(láng szimb.)

Gyúlékony



Közepesen mérgező

Gyártja: KEW GmbH. Dresdener Str. 19./ D-02681 Wilthen

Forgalmazza: Orbay Kft. 1108 Budapest, Gyömrői út 140. Tel: 401-40-20